

Bloquear, Etiquetar, Probar - LO(TO)²

ANTES DEL TRABAJO

- Los **protocolos LO(TO)²** son **obligatorios** para todas las actividades laborales dentro de las instalaciones de Acerinox.
- Los **puntos de aislamiento** de la maquinaria, los servicios o el equipo deberán estar bloqueados y etiquetados de forma segura.
- Se realizará una **prueba previa** para garantizar la ausencia de energía residual (**estado de Energía Cero**).
- Todos los **empleados involucrados** en el trabajo deberán colocar su **candado** en los dispositivos LOTO.
- El aislamiento se verifica **periódicamente** para determinar su **eficacia**.

TRAS LA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

- Cada individuo deberá **retirar** su **candado antes** de que se **restaure la energía**.
- Si se deja algún **candado**, se deberán completar **los procedimientos de verificación** y la documentación adicionales.



Programa de control para fuentes de energía peligrosas (e.g.: mecánica, eléctrica, neumática, cinética, potencial, térmica, química y radiación) para garantizar que las maquinarias y los equipos estén aislados de forma segura durante los trabajos de mantenimiento o inspección.